



POLIPASTO AY PROF-1000-P

(MANUAL DE INSTRUCCIONES)

Nota: Por favor, leer las instrucciones antes de utilizar este producto.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Capacidad Máx./Max Capacity/Capacité Max	1000 Kg.
Altura de Elevación/Lifting Height/Hauteur Elevation	6 m.
Carga de prueba/Running test load/Charge d'essai	15 Kn.
Esfuerzo de elevación/Efford required/Effort d'élévation	309 Nw.
Nº de cadenas/Number of chains/Nombre de Chaînes	1
Diámetro Cadena/Chain Diametare/Diametre Chaîne	6 mm.
Dimensiones/Dimensions/Dimensions	317 x 140 x 158 mm.
Peso/Weight/Poids	12 Kg.
Normativas/Certifications/Certification	CE/GS/TÜV

INSTRUCCIONES:

Antes de elevar la carga, inspeccione atentamente los ganchos, la cadena de carga y el sistema de frenado y lubricado.

Para trabajar con plena seguridad, tiene que seguir las siguientes reglas:

- 1) Nunca sobrecargue el Polipasto con más peso del permitido.
- 2) No utilice el Polipasto como eslinga.
- 3) No lo use cuando chirrie.
- 4) Está prohibido trabajar o pasar por debajo de un Polipasto cargado. Así se evitarán todo tipo de accidentes.
- 5) En caso de que la cadena no gire correctamente, no la fuerce, pare de trabajar e inspeccione el Polipasto.
- 6) Utilícelo sólo para elevación vertical.

MANTENIMIENTO:

- 1) Después de trabajar, límpielo y guárdelo en un lugar seco para evitar la roña y la corrosión.
- 2) Limpie el Polipasto al menos una vez al año. Límpielo con líquido desengrasante y aplique grasa. Estas operaciones de limpieza y desengrase deben ser realizadas por personal especializado.
- 3) Las tuercas del freno deben alinearse para introducir el pasador.
- 4) Los rodamientos deben engrasarse como mínimo una vez al año, dependiendo del lugar y tiempo de trabajo.
- 5) Después de las operaciones de limpieza y engrase, debe probarse primero sin carga y después con la carga máxima.
- 6) Para sustitución de la cadena, deben desmontarse los pasadores del eje y bajar la cadena, para el montaje realizar la operación inversa.

ELEVACIÓN DE CARGA:

Asegúrese que la zona de elevación está libre de personas y objetos, y comience la elevación suavemente, siempre con la cadena de elevación perpendicular al suelo.

DESCARGA:

Asegúrese que la zona de descarga está libre de personas y objetos. Deberá realizar inicialmente un mayor esfuerzo con el fin de desbloquear el freno.